

MANUAL DO USUÁRIO - POP SOCKET

Pop Socket é um acessório que pode ser colocado na parte de trás do celular. Ele permite que você segure o celular de forma confortável, especialmente quando tira fotos. Você também pode usá-lo para manter o celular apoiado tanto para gravar vídeos quanto para assistir vídeos.


Aplicando seu Pop Socket

Escolha o lugar em que vai posicionar seu acessório baseado em como pretende usá-lo.

*** Decida se quer colar o suporte diretamente no celular ou em uma capa.**


Observação: Capas de silicone não aderem a nenhum tipo de adesivo, portanto nestes casos o produto deve ser aplicado diretamente no celular.

- 1. Limpar com um pano umedecido em álcool a área do celular ou da capa de proteção onde será aplicado o seu Pop Socket.**



A ação de limpar a área a ser aplicada o adesivo é para evitar que poeira ou outra sujidade interfira na aderência da cola à superfície de aplicação.

- 2. Tirar o (liner) protetor do adesivo.**



Quando estiver pronto para colar o Pop Socket, remova a película protetora do adesivo. Puxe com gentileza para não danificar o adesivo, começando por um canto e levantando o resto. Não remova o protetor do adesivo antes de estar pronto para colar o Pop Socket em seu celular.

3. Colar o adesivo no celular ou na capa.




Quando o adesivo estiver exposto, posicione e cole no lugar em que Pop Socket deve ficar. Pressione com firmeza por 10 a 15 segundos para garantir que ele fique bem grudado.

4. Tirar o (liner) protetor da outra face do adesivo (já aplicado ao celular/capa).



remova a película protetora do adesivo. Puxe com gentileza para não danificar o adesivo, começando por um canto e levantando o resto.

5. Fixar o Pop Socket sobre o adesivo aplicado no celular/capa.



Feche o Pop Socket antes de afixá-lo. Pressione para baixo para fechar o Pop Socket contra a parte de trás do celular. Será mais fácil de aplicar se estiver comprimido. Pressionar o Pop Socket contra a área aplicada por pelo menos 15 segundos.




IMPORTANTE!


Aguardar no mínimo 15 minutos após a aplicação para “estender” o fole do Pop Socket.

Usando seu Pop Socket

1. Segurar o celular de forma confortável (posição de selfie).




Nesse modo, deve-se estender o fole do Pop Socket de forma gentil, e posicioná-lo entre os dedos.



2. Apoiar o celular para gravação de vídeo ou assistir filmes.



Nesse modo, deve-se estender o fole do Pop Socket de forma gentil, e posicioná-lo sobre uma superfície plana para melhor aproveitamento.



IMPORTANTE!

Para estender o fole do Pop Socket deve-se segurá-lo pelo topo e puxá-lo suavemente, não é necessário um esforço maior do que 0,500kg. (Não existe no mercado nenhum aparelho celular com peso superior a 0,300kg).

ATENÇÃO!

O uso do Pop Socket só é realizado corretamente quando aplicado ao celular. Qualquer outra forma de uso ou manuseio que não seja com a aplicação realizada, descaracteriza o seu uso e os resultados esperados podem não ser obtidos.

O que não fazer com seu Pop Socket

1. Uso indevido



O Pop Socket não é projetado para uso diferente dos indicados acima, portanto o uso indevido do acessório pode causar danos ao aparelho celular. O uso indevido pode ocasionar a soltura do conjunto base/fole do Pop Socket.

2. Força excessiva ao especificado



Como citado anteriormente o Pop Socket não precisa ser manuseado com uma força maior do que 0,500kg. O acessório foi projetado para que a sua funcionalidade traga conforto no uso, por essa razão dispensa o uso de força extrema para estender o fole. O uso excessivo de força bem como o ato de “puxar” abruptamente pode causar a soltura do conjunto base/fole podendo vir a danificar o aparelho celular.

IMPORTANTE!

A abertura do fole deve ser feita sempre de maneira paralela (em linha reta) e nunca de modo torcido ou inclinado.

3. Uso indevido sem aplicar o acessório a um aparelho celular.



Usar o Pop Socket sem a aplicação em um aparelho celular não apresenta o resultado esperado para o seu uso. A afixação junto com a aderência da cola e as instruções citadas acima, garantem a segurança do acessório e a integridade do aparelho afixado.

IMPORTANTE!

Seu Pop Socket foi projetado para uso de acordo com as especificações citadas acima. Seu uso foi amplamente testado e os resultados demonstram a capacidade do acessório atender ao uso pretendido e esperado.

Por ser um acessório que deve transmitir conforto e segurança, o seu uso deve ser feito de maneira sútil e não abrupta, sob o risco de soltura do conjunto base/fole em caso de uso indevido ou força excessiva, ocasionando danos inesperados ao aparelho afixado a ele.

O uso correto do acessório como indicado nesse conteúdo, garante a segurança e integridade do aparelho afixado a ele.

Testes realizados no Pop Socket

Equipamento: Dinamômetro Digital – Conjunto base + mostrador digital



1. Prender o topo do Pop Socket a base do dinamômetro



2. Fixar o gancho puxador à base do Pop Socket



3. Rotacionar a alavanca puxadora no sentido de extrair a base do Pop Socket do fole. Observar a marcação no mostrador analógico ($\pm 5\text{Nm}$ ou $0,500\text{Kg/f}$).

